



Chrystel DURAND
BARAIL RANCH

TIN ROOF

Musique : Tin Roof par Gord Bamford (2016)

Chorégraphe : Chrystel DURAND (mars 2017)

Description : danse en ligne, 32 temps, 4 murs, tag, restart

Niveau : intermédiaire

Intro : 16 temps

1-8 SIDE ROCK, APPLE JACKS, SAILOR STEP, BALL, SIDE ROCK

1-2 Rock PD à droite, reprendre appui sur PG

&3 Soulever et tourner pointe G et talon D vers la gauche, reposer au centre côte à côte

&4 Soulever et tourner pointe D et talon G vers la droite, reposer au centre côte à côte

5&6 PD croisé derrière PG, PG à côté PD, PD à D

&7-8 Ball PG à G, Rock PD à D, reprendre appui sur PG

1er Restart au 4ème mur

9-16 SAILOR 1/4 TURN, STEP LOCK STEP, STEP FORWARD, 1/2 TURN AND HOOK, STEP FORWARD, FULL TURN

1&2 PD croisé derrière PG, 1/4 de tour à D et PG à côté PD, PD devant

3.00

3&4 PG devant, lock PD derrière PG, PG devant

5&6 PD devant, 1/2 tour à G et hook PG croisé devant PD, PG devant

7-8 1/2 tour à gauche et PD derrière, 1/2 à gauche et PD devant

9.00

17-24 1/4 TURN AND LARGE SIDE STEP, SLIDE WITH 3 BOUNCES, COASTER STEP, KICK BALL STEP

1 1/4 de tour à G et grand pas PD à droite

6.00

2-3-4 Glisser le PG vers le PD tout en Posant et levant le talon gauche 3 fois

4ème Restart au 8ème mur

5&6 PG derrière, ball PD à côté PG, PG devant

7&8 Kick PD devant, ball PD à côté PG, PG devant

25-32 ROCK STEP FORWARD, SHUFFLE BACK, POINT BACK, 1/2 TURN LEFT, STEP FORWARD, 3/4 TURN LEFT

1-2 Rock PD devant, reprendre appui sur PG

3&4 Chassé arrière DGD

2ème Restart au 5ème mur et 3ème restart au 6ème mur

5-6 Pointe G derrière, pivoter 1/2 tour à gauche

12.00

7-8 PD devant, pivoter 3/4 de tour à gauche

3.00

TAG: à la fin du mur 2(à 6.00) rajouter les pas suivants et reprendre la danse au début (face à 12.00)

1-4 STEP FWD WITH HIP BUMPS, 1/2 TURN LEFT AND STEP FWD WITH HIP BUMPS

1&2 PD devant en soulevant la hanche vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant

3&4 1/2 tour à G et PG devant en soulevant la hanche vers l'avant, puis vers l'arrière, puis vers l'avant

RESTART :

mur 4: dansez jusqu'au compte 8 et reprenez la danse au début (face à 3.00)

mur 5: dansez jusqu'au compte 28 en remplaçant le pas PD derrière par une touche D et reprenez la danse au début (face à 9.00)

mur 6: dansez jusqu'au compte 28 en remplaçant le pas PD derrière par une touche D et reprenez la danse au début (face à 3.00)

mur 8: dansez jusqu'au compte 20 et reprenez la danse au début (face à 12.00)

Surtout, AMUSEZ-VOUS !